


Service

Service

Service



36107 A12

Service Manual

GB

Mains voltage
 Power consumption at 220 Vac
 EHT
 Loudspeaker impedance
 LF output power
 Input impedance
 Input spec's
 CVBS
 Sound input
 Character display
 Picture tube

NL

Bedrijfsspanning
 Verbruik bij 220 V~
 Hoogspanning
 Luidspreker impedantie
 LF uitgangsvermogen
 Ingangs impedantie
 Ingangs specificaties
 CVBS
 Geluidsingang
 Karakter uitlezing
 Beeldbuis

F

Tension de travail
 Consommation à 220 V~
 Haute tension
 Impédance H.P.
 Puissance de sortie BF
 Impédance d'entrée
 Données d'entrée
 CVBS
 Entrée son
 Affichage caractère
 Tube image

D

Betriebsspannung
 Verbrauch bei 220 V~
 Hochspannung
 Lautsprecherimpedanz
 NF-Ausgangsleistung
 Eingangsimpedanz
 Eingangsspezifikationen
 FBAS
 Toneingang
 Zeichenauslesung
 Bildröhre

I

Tensione rete
 Consumo rete a 220 V~
 EAT
 Impedenza altoparlante
 Potenza uscita BF
 Impedenza ingresso
 Dati d'ingresso
 CVBS
 Ingresso suono
 Display carattere
 Cinescopio



D ANMERKUNGEN

1. Die im Prinzipschaltbild erwähnten Gleichspannungen sind Durchschnittsspannungen. Sie wurden unter folgenden Bedingungen gemessen:
 - Helligkeitsregler auf Minimum
 - Kontrastregler auf Maximum
2. Die Oszillogramme wurden unter folgenden Bedingungen gemessen:
 - Signal von einem Mustergenerator in Stellung Grauskala;
 - Video-Ausgang auf 0.4 V_{ss} (PM5519) einstellen.
 - Helligkeitsregler auf Maximum.
 - Kontrastregler auf Maximum.
3. Mangelhafte Sicherheitswiderstände sind auszuwechseln gegen den Type, der in der elektrischen Stückliste vermerkt ist. Sicherheitswiderstände werden mit dem Symbol  gekennzeichnet.
4. Beim Auswechseln der Bildröhre muss eine Schutzbrille getragen werden.
5. Sicherheitsbestimmungen erfordern, dass das Gerät in die ursprüngliche Lage zurückgebracht wird, und dass Bauteile plaziert werden, die den ursprünglichen entsprechen.
6. Die im Prinzipschaltbild und in der Stückliste aufgeführten Halbleiter sind positionsweise in diesem Chassis völlig auswechselbar gegen die Halbleiter im Gerät, ungeachtet der Typenbezeichnung auf diesen Halbleitern.

MECHANISCHE ANWEISUNGEN

1. Herausnehmen des Chassis

- Rückwand abnehmen.
- Das Chassis lässt sich nun herausschieben.
- Die Schrauben am Netztransformator lösen, so dass er sich bei Bedarf ebenfalls herausschieben lässt.
- Nach der Reparatur müssen die Verbindungskabel des Chassis in der ursprünglichen Weise fixiert werden.

EINSTELLUNGEN

1 Versorgungsspannung

- Ein Voltmeter an den Kollektor von TS101 (+11) schalten.
- R106 dahin einstellen, dass das Voltmeter 11 V anzeigt.

2 Horizontale Zeitbasis

- Masseschluss mit C503/R504 herstellen.
- R513 dahin einstellen, dass das Bild aufrecht steht.
- Masseschluss beheben.

3 Fokussierung

Die möglichst günstige Einstellung der Fokussierung lässt sich mit R336 erzielen.

4. Helligkeitsvoreinstellung

- Ein Signal auf den Video-Eingang geben.
- Helligkeitsregler auf Höchstwert (R332).
- Kontrastregler auf Mindestwert (R303).
- Helligkeitsvoreinstellung mit R331 so einstellen, dass gerade keine Rücklaufzeilen sichtbar sind.

I NOTE

1. La tensioni continue riportate sullo schermo elettrico sono tensioni medie misurate nelle seguenti condizioni:
 - Luminosità al minimo e contrasto al massimo.
2. Gli oscillogrammi sono stati misurati con:
 - Regolare il generatore di segnale in posizione scala dei grigi, uscita video a 0.4 V_{cc} (PM5519).
 - Contrasto al massimo.
 - Luminosità al massimo.
3. Le resistenze di sicurezza difettose devono essere sempre sostituite col tipo originale specificato sulla lista dei componenti elettrici. Il simbolo di tali resistenze è .
4. In caso di sostituzione del cinescopio usare opportuni occhiali di protezione.
5. Per motivi di sicurezza è necessario riportare il televisore sempre allo stato originale. E' pertanto indispensabile usare le parti di ricambio identiche a quelle sostituite.
6. Il televisore può montare semiconduttori non menzionati né sullo schema elettrico né sulla lista delle parti di ricambio. Chiaramente però tali semi-conduttori sono perfettamente intercambiabili con quelli originali.

ISTRUZIONI MECCANICHE

1. Rimozione del telaio.

- Levare il pannello posteriore.
- Sfilare verso l'esterno il telaio.
- Togliere le viti dal trasformatore in modo che questo possa essere scivolato se necessario.
- Dopo riparazioni i cavi di collegamento del telaio dovranno essere fissati in modo originale.

REGOLAZIONI

1. Tensione di alimentazione

- Collegare un voltmetro al collettore di TS101 (+11).
- Regolare R106 per una lettura di 11 V.

2. Base dei tempi (sincronizzazione) orizzontale

- Cortocircuitare fra C503/R504 a massa.
- Regolare R513 per ottenere un'immagine verticale stazionaria.
- Togliere il cortocircuito.

3. Focalizzazione

La regolazione optimale del fuoco viene eseguita tramite R336.

4. Preregolazione luminosità

- Fornire un segnale in ingresso sul video.
- Comando di luminosità al massimo (R332).
- Comando di contrasto al minimo (R303).
- Predisporre la preregolazione di luminosità R331 in modo che non vi sia visibile il ritorno riga.

NL

OPMERKINGEN

- De gelijkspanningen, die in het principeschema zijn aangegeven, zijn gemiddelde spanningen. Ze zijn gemeten onder de volgende condities:
 - Helderheidsregelaar op minimum
 - Kontrastregelaar op maximum
- De oscillogrammen zijn onder de volgende condities gemeten:
 - Signaal van een patroongenerator op stand grijsschaal. Video output instellen op 0.4 Vpp (PM5519).
 - Helderheidsregelaar op maximum.
 - Kontrastregelaar op maximum.
- Defecte veiligheidsweerstanden moeten worden vervangen door het type, dat in de elektrische stuklijst is aangegeven. Veiligheidsweerstanden worden aangeduid met het symbool
- Tijdens het vervangen van de beeldbuis wordt een veiligheidsbril voorgeschreven.
- Veiligheidsbepalingen vereisen dat het apparaat in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de oorspronkelijke worden toegepast.
- De halfgeleiders, die in het principeschema en in de stuklijst zijn vermeld, zijn per positie in dit chassis volledig uitwisselbaar met de halfgeleiders in het apparaat, ongeacht de typeaanduiding op deze halfgeleiders.

MECHANISCHE INSTRUKTIES

Uitnemen van het chassis

- Verwijder de achterwand.
- Het chassis kan nu uitgeschoven worden.
- Verwijder de schroeven van de net trafo zodat deze, indien gewenst, ook uitgeschoven kan worden.
- Na de reparatie moeten de verbindingskabels van het chassis op de originele manier worden vastgezet.

INSTELLINGEN

1 Voedingsspanning

- Sluit een voltmeter aan op kollektor TS101 (+11).
- Stel R106 zodanig in dat de voltmeter 11 V aanwijst.

2 Horizontale tijdbasis

- Breng een kortsluiting aan tussen C503/R504 en massa.
- Stel R513 zo in, dat het beeld rechtop staat.
- Verwijder de kortsluiting.

3 Focussing

Optimale instelling van de focussering kan bereikt worden met R336.

4. Helderheidsvoorinstelling

- Zet een signaal op de video ingang.
- Helderheidsregelaar op maximum (R332).
- Contrast regelaar op minimum (R303).
- Stel de helderheidsvoorinstelling R331 zo in dat er net geen terugslag lijnen zichtbaar zijn.

F

REMARQUES

- Les tensions continues qui sont données au schéma de principe, sont des tensions moyennes. Elles ont été prélevées dans les conditions suivantes:
 - La commande de luminosité au minimum
 - La commande de contraste au maximum
- Les oscillogrammes ont été prélevées dans les conditions suivantes:
 - Appliquer le signal d'un générateur de mire en position échelle des gris: sortie vidéo à 0.4 Vtt (PM5519).
 - Commande de luminosité au maximum.
 - La commande de contraste au maximum.
- Les résistances de sécurité défectueuses doivent être remplacées par le type donnée dans la liste des pièces électriques et symbolisé par
- Le port de lunettes protectrices est obligatoire lors du remplacement du tube image.
- Les normes de sécurité exigent, qu'après réparation l'appareil soit remis à son état d'origine et que les composants utilisés soient identiques aux originaux.
- Les semi-conducteurs dans le schéma de principe et à la liste des composants, sont interchangeables par repère sur ce châssis avec le semi-conducteurs de l'appareil quelle que soit la désignation de type donnée sur ces semi-conducteurs.

INSTRUCTIONS D'ORDRE MECANIQUE

1. Retirer du châssis

- Retirer le panneau arrière.
- Le châssis peut à présent être glissé au dehors.
- Enlever les vis du transfo secteur pour qu'il puisse au besoin être glissé au dehors.
- Après la réparation, les câbles de liaison du châssis devront être fixés comme à l'origine.

REGLAGES

1 Tension d'alimentation

- Brancher un voltmètre au collecteur de TS101 (+11).
- Régler R106 pour que le voltmètre affiche 11 V.

2 Base de temps horizontale


- Provoquer un court-circuit entre C503/R504 et le masse.
- Régler R513 pour que l'image soit parfaitement verticale.
- Eliminer le court-circuit.

3 Focalisation

Le réglage optimal de la focalisation est obtenu grâce à R336.


4. Préréglage luminosité

- Appliquer un signal sur l'entrée vidéo.
- Commande de luminosité au maximum (R332).
- Commande de contraste au minimum (R303).
- Ajuster le préréglage de luminosité R331 de manière qu'il n'y ait pas de retour ligne visible.




36 106 A12


1	4822 430 70297	Cabinet
2	4822 276 11161	On/off switch
3	4822 432 91575	Cover for adjustment unit
4	4822 462 10232	Foot
	4822 466 91437	Block for AC-cord -/00G
	4822 466 91497	Block for AC-cord -/05G
	4822 410 23595	Knob for on/off switch
	4822 535 70797	Adjust rod for S523
	4822 535 91695	Adjust rod for R406-R425-R503



35739C2


CS 96 366





GB NOTES

1. The DC voltages specified in the circuit diagram are average voltages. They have been measured while:
 - a. Brightness had been adjusted to minimum and contrast to maximum.
2. The oscillograms have been measured while:
 - a. A signal from a pattern generator in grey scale position; adjust video output for 0.4 Vpp (PM5519).
 - b. Brightness had been adjusted to maximum. Contrast had been adjusted to maximum.
3. Defective safety resistors must be replaced by the types specified in the list of electrical parts. These resistors are labelled with the symbol: .
4. When the picture tube is being replaced, safety glasses must be worn.
5. Safety regulations require that the receiver be restored to its original state and that therefore components are used which are identical with the components replaced.
6. The semi-conductors, mentioned in the circuit diagram and the parts list, and the semi-conductors in the receiver are interchangeable per item in this chassis irrespective of the type designation on these semi-conductors.



35732 B2

MECHANICAL INSTRUCTIONS

1. Removing the chassis

- Remove the backcover.
- Slide out the chassis.
- Remove the screws of the mains transformer so that, if desired, this can be slid out as well.
- After repair the connecting cables of the chassis should be fixed in the original way.

ADJUSTMENTS

1 Supply voltage

- Connect a voltmeter to the collector of TS101 (+11).
- Adjust R106 until the voltmeter indicates 11 V.

2 Horizontal time base


- Short circuit C503/R504 and earth.
- Adjust R513 until the picture is vertical.
- Remove the short circuit.

3 Focusing

Optimum adjustment of focusing can be realized with R336.

4. Preliminary brightness adjustment

- Apply a signal to the video input.
- Brightness control to maximum (R332).
- Contrast control to minimum (R303).
- Adjust preliminary brightness adjustment R331 until the flyback lines are just not visible.



35835 B17

	C102	4822 122 31989	2.2 nF - 100 V	1N4003	4822 130 31174
	C103	4822 122 31989	2.2 nF - 100 V	GP15D	4822 130 31173
	C104	4822 124 21502	4700 μ F - 25 V	BZX79-C6V2	4822 130 34167
	C105	4822 122 32156	100 pF - 50 V	BZX79-C6V8	4822 130 34278
	C201	4822 122 32156	100 pF - 50 V	BZX79-C12	4822 130 34197
	C204	4822 122 32157	820 pF - 50 V	BZX79-C24	4822 130 34398
	C342		15 nF - 63 V	BZX79-C20	4822 130 34499
	C423	4822 122 32157	820 pF - 50 V	BZV85-C51V	4822 130 32338
	C432	4822 122 32156	100 pF - 50 V	BA317	4822 130 30847
	C513	4822 121 50538	6.8 nF - 63 V	1N4148	4822 130 30621
	C527	4822 124 21379	4.7 μ F - 160 V	RGP15G	4822 130 31168
	C528	4822 121 42111	15 nF - 400 V	BYV96E	5322 130 34979
				BAV21	4822 130 34189
				BA157	4822 130 41487
				CQW11B	4822 130 42242
	R106	4822 100 10236	4.7 k Ω - lin	BC548C	4822 130 44196
	R202	4822 100 30045	470 k Ω - log	BC549C	4822 130 44246
	R203	4822 111 30517	22 Ω - safety	BC558B	4822 130 44197
	R212	4822 111 30506	8.2 Ω - safety	BC559B	4822 130 44358
	R303	4822 100 20121	470 Ω - lin	BC328	4822 130 44104
	R315	4822 111 30524	39 Ω - safety	BC338	4822 130 44121
	R327	5322 116 54403	1 k Ω	BC635	5322 130 44349
	R328	4822 110 43098	470 Ω	BC636	4822 130 44283
	R331	4822 100 10103	1 M Ω - lin	BC637	4822 130 41041
	R332	4822 100 20122	470 k Ω - lin	BF422	4822 130 41782
	R336	4822 101 20727	2 M Ω	BU406	4822 130 42241
	R337	4822 111 50482	33 k Ω	BD202/BD534L	5322 130 44324
	R338	4822 111 50482	33 k Ω		
	R406	4822 101 10547	10 k Ω - lin		
	R423	4822 100 10076	47 k Ω - lin		
	R425	4822 101 10548	330 k Ω - lin		
	R503	4822 101 10269	47 k Ω		
	R513	4822 100 20054	330 Ω		
	R523	4822 111 30506	8.2 Ω - safety		
	R526	4822 111 30561	1 k Ω - safety		
	R527	4822 111 30502	5.6 Ω - safety		
	R528	4822 111 30535	100 Ω - safety		
	S321	4822 158 10594		Various	
	T521	4822 150 50051		U102	4822 150 10188
	T522	4822 140 10262		S100	4822 240 30266
	S523	4822 157 51717		T110-/00G	4822 146 30491
	S524	4822 157 51914		T110-/05G	4822 146 30493
				VL110	4822 252 20007
				VL102	4822 253 30025
					Deflection unit
					Loudspeaker
					Mains trafo
					Thermal fuse
					Fuse T2A
					RCA jack
					CRT socket
					Micro connector

GB

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

NL

Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.

F

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

D

Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden: für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.

I

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.